

よくあるご質問

プラスチックボックス

Q1. プラスチック計器箱・化粧ボックス・プレートはスマートメーターに対応していますか?

各電力会社様により異なりますので、下表よりご確認ください。

- ■単相3線式, 三相3線式 WHM30A(従来品)が、スマートメーター60Aとなります。
- ■各電力会社様の普通耐候形、強化耐候形の使い分けについては、従来通りです。

北海道電力・東北電力・東京電力・北陸電力・中部電力・中国電力・四国電力・沖縄電力(敬称略・順不同)

プラスチック計器箱・化粧ボックス・プレート 対応表 取り付けできます 0 : スマートメーター 単相3線式 単相3線式 単相2線式 三相3線式 三相3線式 品 名 品 番 30A 60A 120A 普通耐候形 強化耐候形 普通耐候形 強化耐候形 普通耐候形 強化耐候形 P-1AN 0 P-3AN 計器箱 0 0 P-4AN 0 PC-1N 0 ク PC-3N 0 0 PC-4N 0 PKZ211C PKZ212C 化 PKZ311C 粧 ボ 0 PKZ312C ツ ク PKZ321C O*0 PKZ322C 0 PKZ333C **PUZ211C PUZ212C** 化 **PUZ311C** 粧プ 0 **PUZ312C** O*0 **PUZ321C** DB, . 0 PUZ322C PUZ333C

- ※ 取り付けねじの位置を移動することにより、取り付けできます。
- ・東京電力管内のスマートメーターを実機にて取り付け確認しております。 その他電力管内のスマートメーターについては、行政機関の公式サイトや電力会社様より入手の資料によって確認しておりますが、万一取り付けできない場合はご了承ください。
- ・スマートメーターに関しての情報を入手次第順次更新いたします。



関西電力・九州電力(敬称略・順不同)

プラスチック計器箱・化粧ボックス・プレート 対応表

〇 : 取り付けできます

× : 取り付けできません

品 名			スマートメーター					
		品番	単相2線式		単相3線式 三相3線式		単相3線式 三相3線式	
			30A		60A		120A	
			普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形
プラスチック		P-1AN	0					
		P-3AN			0		0	
		P-4AN)	
		PC-1N	0					
		PC-3N			0		0	
		PC-4N)	
化粧ボックス		PKZ211C	0	×				
		PKZ212C						
		PKZ311C	O*					
		PKZ312C						
		PKZ321C			O*	×		
		PKZ322C					O*	×
		PKZ333C						
化粧プレート		PUZ211C	0					
		PUZ212C						
		PUZ311C						
		PUZ312C						
		PUZ321C	C)*	O*		O*	
		PUZ322C						
		PUZ333C						

- ・三相3線式 (開閉器付) 60A 普通耐候形は、プラスチック計器箱 P-3AN・PC-3N 化粧プレート PUZ311C・PUZ321C の取り付けねじ位置を移動することにより取り付けできます。
- ・関西電力管内のスマートメーターを実機にて取り付け確認しております。 九州電力管内のスマートメーターについては、行政機関の公式サイトや九州電力様より入手の資料に よって確認しておりますが、万一取り付けできない場合はご了承ください。
- ・スマートメーターに関しての情報を入手次第順次更新いたします。

