

よくあるご質問

標準分電盤 分岐バー選定

Q3. 安全ブレーカを追加するとき、分岐バーはどれが必要ですか？




安全ブレーカ用分岐バーは、販売終了です。
電線配線での対応をお願いします。

母線バーの配置がR相T相(左右)が斜めになっている旧製品の安全ブレーカ用分岐バー (刻印:1-301, 1-302, 1-303, 2-301, 2-302, 2-303など)も販売終了のため、電線配線での対応をお願いします。

ー 電線配線についてのご注意ー

- ・ 必ず有資格者の方が行ってください。
- ・ M5×12 小ねじ
平座金
ばね座金
） をご用意ください。
※ 圧着端子が薄く、ねじが最後まで締まりきらない可能性があるため、
セムスねじ(3点ねじ)はご使用いただけません。
- ・ 配線の際は、絶縁キャップやテープなどで
絶縁処理をお願いいたします。

母線バー(R相T相)の配置が
斜めの旧製品イメージ



キャビネット工業会(盤標準化協議会CA-G09)では、
遮断器の更新推奨時期は15年と記載されています。
分電盤一式での更新おすすめします。