

1

2

3

4

5

6

7

8

動作

通常時（警報モード）

警報入力

ONOFFONOFF

ランプ

点灯消灯

点灯消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ONOFFONOFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ONOFFONOFF

ランプ

点灯消灯

点灯消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ONOFFONOFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※自己保持モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

回路図

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

2

5

6

7

8

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

回路電圧 DC12V

コネクタ

DC6V

注3）

注2）
バッテリー

GPW

GBS

BPS

注4）

外部ブザー
停止
（無電圧α接点入力）

外部ブザー
出力
（無電圧α接点入力）

ブザー電源
スイッチ
（無電圧α接点入力）

100-200V
AC電源

MA

MB

E

DS1

DS2

警報名称

警報

状態表示

通常

自己保持

1

端子

ランプ

1

L1

2

L2

3

L3

4

L4

DS1

DS2

警報名称

警報

状態表示

通常

自己保持

2

端子

ランプ

5

L5

6

L6

7

L7

8

L8

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL8に表示され、端子8は使用
できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない
場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態

モード

警報発生時・動作

DS

ON

警報

ランプ点滅、ブザー鳴動

1

OFF

状態表示

ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態

モード

信号入力状態による警報動作

DS

ON

通常

警報入力：ON → 警報解除：OFF → 保持解除：-

2

OFF

自己保持

警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC08TMEN

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠